



- ① Технозласт БАРЬЕР ЛАЙТ завести на вертикальную поверхность не менее чем на 200 мм выше уровня покрытия пола
- ② Клеящая мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Примыкание к вертикальной поверхности

Лист

4